



Scheda prodotto

Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L



Supervisore per dispositivi Vivaldi ([Vivaldi Giove FREENETMK3](#), [Vivaldi EN54 FREESOURCEMK3](#), [Vivaldi Giove iFREEMK3.55](#), [Vivaldi Giove iFREEMK3.70](#)).

Per le centrali [Vivaldi Giove CA20](#), [Vivaldi Giove CA21](#) è necessario utilizzare un'interfaccia Universal Gateway. E' possibile collegare fino a 30 dispositivi [Vivaldi Giove FREENETMK3](#) per porta RS485 (massimo 60 dispositivi). Ricerca e creazione automatica dell'interfaccia grafica di supervisione. Integrazione WebPage di dispositivi esterni. Matrici HDMI con protocollo UDP (tramite utilizzo di Universal Gateway). Utilizzabile dall'APP Vivaldi iCONTROL (iOS/Android/MAC/PC) scaricabile dai relativi store.

Licenza d'uso permanente (**non** ha **scadenza** temporale).

Info tecnici:

- Dimensione: 53x91x62mm (LxHxP) 3 moduli barra DIN
- Alimentazione: 12-24 VDC (Alimentatore [Vivaldi Giove AL1](#) incluso)
- Certificazioni: RoHS, CE

SOFTWARE:

- APP di controllo (iOS/Android/MAC/PC)
- Software di configurazione(PC/MAC)

PROTOCOLLI GESTITI:

- Vivaldi ([Vivaldi Giove FREENETMK3](#), [Vivaldi Giove iFREEMK3.55](#), [Vivaldi Giove iFREEMK3.70](#), [Vivaldi Giove CA20](#),



[Vivaldi Giove CA21](#)).

- Sintoamplificatori e BluRay Pioneer.
- UDP Datagram.
- ModBus RTU.

CONNESSIONI:

- 2x RS485
- 1x RJ45(LAN)
- 1x Alimentazione 12-24 VD

KIT COMPOSTO DA:

- iCONTROL4.1L
- Manuale d'uso
- Alimentatore [Vivaldi Giove AL1](#)
- Cavo patch RJ45

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Domotica iCONTROL4.1L





