



Scheda prodotto

Vivaldi Giove AL8



Alimentatore da barra DIN (4 moduli, installazione da retro quadro)

Alimenta:

- da 1 a 6 [Vivaldi Giove FREEMK3](#), [Vivaldi Giove FREENETMK3](#) ##Vivaldi Giove iFREEMK3##, [Vivaldi Giove EPF](#)

- da 1 a 6 [Vivaldi Giove A50SP](#), [Vivaldi Giove A50SM](#), [Vivaldi Giove A50SBT](#), [Vivaldi Giove A50SBTC](#)

- da 1 a 3 [Vivaldi Giove A100SP](#) [Vivaldi Giove A100SM](#), [Vivaldi Giove A100SBT](#)

- da 1 a 6 [Vivaldi Giove GIADA13AF](#), [Vivaldi Giove GIADA16AF](#), [Vivaldi Giove GIADA20AF](#), [Vivaldi Giove GIADA213HPA](#), [Vivaldi Giove GIADA16HPA](#), [Vivaldi Giove GIADA16HPFA](#), [Vivaldi Giove GIADA20HPA](#), [Vivaldi Giove ROUND13AF](#), ##Vivaldi GioveROUND16AF##, [Vivaldi Giove ROUND20AF](#) [Vivaldi Giove ROUND20HPA](#).

Input 100-240 Vac 50-60Hz 3,3A

Output 24 Vdc 5A

Dimensioni 65x126x110 mm (LxHxP)

Peso 1,1 Kg

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Giove AL8

